

Návod na použitie a montáž

Výrobky: plastový poklop DAKOTA SEVENTY 700 × 700 mm a kompatibilný rám 700 × 700 mm

Dôležité: Tento dokument je slovenský sprievodný návod pre predaj na amexx.sk spracovaný z aktuálnych produktových a technických podkladov Dakota Group. Výrobca uvádza pri poklope zaťažiteľnosť 35 kN (približne 3 500 kg), tento údaj však nie je sám osebe deklaráciou triedy zaťaženia podľa EN 124. Pre pojazdné alebo verejne zaťažované plochy musí vhodnosť celého osadenia potvrdiť projekt alebo výrobca.

1. Identifikácia výrobkov a určenie

Poklop DAKOTA SEVENTY slúži na zakrytie revíznej/odvodňovacej šachty a zachovanie prístupu na kontrolu a údržbu. Rám SEVENTY je určený na použitie s týmto poklopom na betónových alebo murovaných šachtách zhotovených na mieste alebo už existujúcich.

Kód	Názov / vyhotovenie	Rozmer	Materiál
POZ02-7070M	Poklop SEVENTY, sivý, dvojité rukoväť	700 × 700 mm	PP, nylon vystužený vláknami, guma
POZ02-7070MV	Poklop SEVENTY, zelený, dvojité rukoväť	700 × 700 mm	PP, nylon vystužený vláknami, guma
POZ04-7070T	Sivý rám pre poklop SEVENTY	700 × 700 mm	PP (polypropylén)

Konštrukčné prvky poklopu podľa výrobcu: 5 vnútorných výstužných nosníkov, bočné záchytné prvky, protišmykové gumové vložky, 2 ergonomické zapustené/výsuvné rukoväte a 4 rohové otvory na prípadné trvalé upevnenie. Výrobca uvádza, že 4 skrutky sú súčasťou balenia.

2. Pred montážou

- Overte kód výrobku, rozmer 700 × 700 mm a kompatibilitu poklopu s rámom alebo šachtou.
- Skontrolujte poklop, rám, rukoväte a oporné hrany. Prasknutý, deformovaný alebo inak poškodený diel nepoužívajte.
- Podklad pod rámom musí byť pevný, rovný a stabilný. Dosadacie plochy očistite od malty, kameniva, zeminy a iných nečistôt.
- Počas montáže a pri otvorenej šachte zabezpečte pracovisko proti pádu osôb alebo predmetov.

3. Osadenie rámu 700 × 700 mm

- Príprava podkladu:** Na betónovej alebo murovanej šachte pripravte rovný, únosný a súvisle podopretý horný okraj. Rám nesmie byť uložený iba bodovo ani sa kývať.
- Uloženie rámu:** Rám POZ04-7070T položte do projektovanej polohy a vyrovnať ho vodorovne. Po celom obvode musí mať stabilnú oporu.
- Fixácia rámu:** Spôsob fixácie rámu k betónu alebo murivu zvolte podľa konštrukcie šachty a projektu stavby. Produktový podklad výrobcu neurčuje konkrétny typ malty, kotiev ani hĺbku osadenia.
- Čistenie dosadacej plochy:** Pred vložením poklopu odstráňte z dosadacej drážky všetky zvyšky stavebných hmôt a nečistoty.

4. Osadenie a používanie poklopu

- Uloženie:** Poklop vložte do rámu/šachty bez násilia tak, aby dosadal po celom obvode a zostal v rovine.
- Voliteľné upevnenie:** Ak je potrebné trvalé upevnenie, výrobca umožňuje využiť 4 rohové otvory; poklop možno upevniť k šachte a/alebo rámu dodanými skrutkami. Upevnenie vykonajte bez deformácie poklopu.
- Kontrola:** Jemným tlakom pri okrajoch overte, že sa poklop nekýva, nepreklápa a nie je zachytený na nečistote.
- Otvorenie:** Pri otváraní používajte obe ergonomické rukoväte. Zdvíhajte plynulo a chráňte prsty pred privretím medzi poklopom a rámom.

5. Bezpečnostné upozornenia

POZOR - ZAŤAŽENIE A POJAZD: Výrobca uvádza pri poklope zaťažiteľnosť 35 kN (cca 3 500 kg). Tento údaj nepovažujte bez ďalšieho dokladu za triedu podľa EN 124 ani za automatické povolenie prejazdu vozidiel. O vhodnosti pre konkrétnu komunikáciu, parkovisko alebo inú pojazdnú plochu rozhoduje projektované osadenie a príslušná dokumentácia výrobcu.

- Na otvorenú, neúplne osadenú alebo nestabilnú šachtu/poklop nevstupujte.
- Poklop nepreťažujte bodovým alebo nárazovým zaťažením a nepoužívajte ho ako pracovnú podložku.
- Nevykonávajte neautorizované rezanie, vŕtanie, nahrievanie ani iné úpravy nosnej časti poklopu alebo rámu.
- Ak sa poklop po osadení kýva, nadmerne prehýba, praská alebo nedosadá po celom obvode, nepoužívajte ho do odstránenia príčiny.
- Rukoväte používajte iba v nepoškodenom stave. Pri zdvíhaní držte ruky mimo dosadacej hrany.
- Pri šachte s väčšou hĺbkou, nebezpečným obsahom, elektroinštaláciou alebo technológiou dodržte aj pravidlá príslušného zariadenia a pracoviska.

6. Kontrola, čistenie a údržba

- Pravidelne čistite povrch poklopu, protišmykové vložky, dosadaciu drážku a rám.
- Pri každom otvorení skontrolujte praskliny, deformácie, opotrebenie oporných plôch, stav rukovätí a stabilitu rámu.
- Skontrolujte aj stav 4 rohových upevňovacích bodov, ak sú použité.
- Poškodený poklop alebo rám vymeňte. Opravu lepením, zváraním plastu alebo mechanickým zosilňovaním výrobca v použitých podkladoch neuvádza ako schválený postup.

7. Skladovanie a manipulácia

Výrobky skladujte na rovnom podklade tak, aby sa trvalo nedeformovali. Chráňte ich pred nárazmi, pádom ťažkých predmetov a nevhodným bodovým zaťažením. Pri prenášaní 700 × 700 mm poklopu používajte obe rukoväte a bezpečný pracovný úchop.

8. Zdroje a dokumentácia výrobcu

Výrobca: Dakota Group, Taliansko. Podklady použité pri spracovaní:

- Inspection Chamber Cover “Seventy” - produktový list / produktová stránka.
- Colored Frame for “Seventy” Cover - produktová stránka.
- Specification Sheet - Seventy Catch Pit, Rev. R0, 20.05.2026.

Poznámka k dokumentu: Technické údaje a sortiment môže výrobca meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri rozdiely má prednosť aktuálna dokumentácia Dakota Group a projekt stavby. Tento sprievodný návod nenahrádza statické posúdenie, projektové riešenie ani požiadavky platných predpisov pre konkrétnu stavbu.