



3-polohový prepínač rýchlosti

"VENT P3-1-300"

ZÁMER

Regulátor otáčok sa používa na spínanie otáčok domácich ventilátorov alebo iného podobného tovaru, ktorý má viacrýchlostné motory.

Spínač rýchlosti musí byť umiestnený v montážnej krabici.

ZÁKLADNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie 230 V, 50/60 Hz.

Výstupný výkon nie viac ako: 600 W (zaťažovací prúd nie viac ako 3 A). Typ záťaže: indukčná, aktívna.

Celkové rozmery nie viac ako: 88 x 88 x 51 mm.

Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti: IP40 (iba zo strany predného panela).

Prevádzkové podmienky spínača: od -10C do +40C pri relatívnej vlhkosti nie vyššej ako 80 %.

V okolitom vzduchu by nemali byť žiadne výbušné a korozívne prímеси.

KOMPLETNÁ SADA

Kompletná sada obsahuje:

- prepínač rýchlosti 1 ks.
- osvedčenie
- baliaca krabica.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Činnosti pri inštalácii regulátora musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár v súlade s existujúcimi normatívnymi dokumentmi.

Pozor! Obvod regulátora je pod sieťovým potenciálom. Montáž, pripojenie a nastavenie minimálnych otáčok je potrebné vykonať až po jeho odpojení od siete.

POPIS DIZAJNU

Vzhľad ovládača je na obr.1.

Poloha zariadenia s prepínačom rýchlosti reaguje na nasledujúce režimy:

- OFF - vypnuté
- L - nízka rýchlosť
- M - stredná rýchlosť
- H - vysoká rýchlosť


NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU

Spínač rýchlosti musí byť inštalovaný na zvislú stenu v skrytej alebo vonkajšej montážnej krabici v priestoroch. Počas montáže a prevádzky nie je dovolené:


- vniknutie postriekania alebo dažďových kvapiek
- prenikanie priamych slnečných lúčov
- inštalácia vykurovacích zariadení, iných zdrojov tepla v blízkosti regulátora.

Pripojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané cez spínač s medzerou medzi otvorenými kontaktmi 3 mm pre všetky póly, zabudovaný do pevnej elektroinštalácie.


Pripojenie regulátora k elektrickej sieti musí byť vykonané podľa obvodu, znázorneného na obr.2.



Obr



Obr



Obr

POSTUP INŠTALÁCIE (pozri obr. 3)

Pomocou skrutkovača odstráňte ovládací gombík prepínača rýchlosti. Na zadnej strane tela spínača sú 4 držiaky, ktoré upevňujú frame prepínača. Odstráňte predný panel zatlačením presne 2 držiakov späť. Pre pripojenie je potrebné:

- odpojiť prívodné vodiče elektrickej siete;
- odstráňte izoláciu z koncov vodičov na 5-7 mm, potom ich vložte do príslušných konektorov svoriek rýchlostného spínača až na doraz a utiahnite konce drôtov v svorkách skrutkami;
- po položení vodičov upevníte spínač rýchlosti na montážnej krabici skrutkami elektrická sieť v ňom;
- umiestniť späť frame (zatlačte, kým nezaznie zvuk kliknutia);
- vráťte späť ovládací gombík prepínača rýchlosti.

Po pripojení rýchlostného spínača k sieti otočte ovládací gombík proti smeru hodinových ručičiek až na doraz (poloha "OFF"). Zvýšenie rýchlosti ventilátora sa vykonáva otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek.

PRAVIDLÁ SKLADOVANIA

Regulátor otáčok je potrebné skladovať v balení od výrobcu vo vetranom priestore pri teplote od +5°C až +40°C a relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80 % (pri T = 25 °C).

ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobca zaručuje normálnu činnosť regulátora otáčok počas 12 mesiacov odo dňa predaja prostredníctvom maloobchodnej siete, pri dodržaní prepravného, skladovacieho, montážneho a prevádzkového poriadku. Záruka sa nevzťahuje na tovar so známami mechanického poškodenia.

Ak chýba poznámka o dátume predaja, záručná doba začína plynúť od dátumu výroby. Ak sa počas záručnej doby zistia poruchy v činnosti regulátora tepla vinou výrobcu, má spotrebiteľ právo na výmenu prepínača rýchlosti na predajné miesto.

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

Regulátor rýchlosti je prijatý ako pripravený na prevádzku

Model
"VENT P3-1-300"

Dátum výroby

Predané

(názov živnostenského podniku, pečiatka predajne)

Akceptačná pečiatka

Dátum predaja